

# MONTAGEANLEITUNG

# **FIRE**BARREL

## Kontakt Daten

**FIREBARREL.NL**

Waldijk 19  
4171 CA Herwijnen  
Die Niederlande  
+31 6 54 714 948  
info@firebarrel.nl

# Montageanleitung **FIREBARREL**

In dieser Montageanleitung erklären wir Schritt für Schritt, wie Sie Ihr FIREBARREL selbst zusammenbauen.

## **Das FIREBARREL-Set besteht aus:**

- Frontplatte mit Tür und Luftzufuhr aus Edelstahl
- Dichtring hinter der Frontplatte
- 2 Paar Beine
- Flansch für Ofenrohr
- Oberer Ring für den Flansch
- 48 Schrauben mit Muttern

## **Was Sie sonst noch brauchen:**

- Ein Metallfass von 50 bis 200 Litern
- Bei einem Ofenrohr mit einem Durchmesser von 15 cm kann die Höhe nach eigenem Ermessen bestimmt werden

## **Werkzeug:**

- Bohrmaschine
- Winkelschleifer und / oder Stichsäge
- Ring- oder Maulschlüssel 10 mm

Geschickte Heimwerker benötigen für die Montage des **FIREBARREL** etwa 2 Stunden.

## **Was macht ein FIREBARREL so einzigartig?**

Jedes **FIREBARREL** ist ein Unikat. Schließlich entscheiden Sie, wo die Frontplatte und das Ofenrohr im Fass montiert werden sollen. Mit dem rustikalen und robusten Erscheinungsbild der Frontplatte wird Ihr **FIREBARREL** zum glühenden Herzstück jedes gemütlichen Beisammenseins.

Hinzu kommt die Luftzufuhr aus Edelstahl, die einen jahrelangen sorglosen Betrieb der Luftzufuhr gewährleistet. Das Schauglas in der Tür der Frontplatte macht Ihr **FIREBARREL** zu einem Blickfang der Spitzenklasse.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem neuen **FIREBARREL**.

Das **FIREBARREL** -Team

**VORSICHT: VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS FASS, DAS SIE FÜR IHR FIREBALL VERWENDEN MÖCHTEN, BEIM BOHREN UND/ODER SCHLEIFEN KEINE BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN ENTHÄLT! SO WIRD BRAND VERHINDERT.**



Bestimmen Sie die Mitte um das gesamte Fass.  
Sie benötigen diese Abmessungen, um die richtige Position für Tür, Beine und Kamin zu bestimmen.



Platzieren Sie den Dichtring der Frontplatte in der Mitte des Fasses und bohren Sie alle Löcher.

TIPP: Bohren Sie zuerst 2 gegenüberliegende Löcher und setzen Sie hier eine Schraube ein, damit sich der Dichtring nicht bewegen kann.



Markieren Sie die Innenseite des Dichtrings und entfernen Sie die markierten Teile mit einem Winkelschleifer...



...oder einer Stichsäge.



Die Beine können durch das Loch in der Frontplatte an der Vorderseite des Fasses befestigt werden.

Die Beine auf der Rückseite des Fasses werden später durch das Kaminloch in das Fass eingesetzt und montiert.



Da der Dichtring nicht durch die Löcher passt, schleifen oder sägen Sie das Zwischenstück zwischen den beiden Löchern und entfernen es.



Setzen Sie nun das Türelement auf die Vorderseite des Fasses und befestigen Sie es zusammen mit der Rückplatte im Fass, indem Sie alle Schrauben und Muttern einsetzen.



Setzen Sie das Fass auf die Vorderbeine und markieren Sie das Loch und die Befestigungslöcher des Kamins auf der Rückseite des Fasses.

Entfernen Sie mit der Stichsäge das Loch für den Kamin und bohren Sie die Löcher für den Ring.



Setzen Sie die Innenplatte und den Ring in das Loch für den Kamin ein und befestigen Sie dies mit den langen Schrauben in der „Spitze“ des Fasses. Auf diese Weise ziehen Sie die Innenplatte, das Fass und den oberen Ring zusammen.

Setzen Sie dann die restlichen Schrauben und Muttern ein.



Führen Sie das zweite Paar Beine durch den Kamin auf der Rückseite des Fasses.



Setzen Sie das Ofenrohr ein und Ihr **FIREBARREL** ist einsatzbereit!

Viel Spaß bei der Nutzung Ihres **FIREBARREL**!