

MONTAGEHANDLEIDING **FIREBARREL**

Contactgegevens

FIREBARREL.NL

Waldijk 19

4171 CA Herwijnen

+31 6 54 714 948

info@firebarrel.nl

Montagehandleiding **FIREBARREL**

In deze montagehandleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u uw **FIREBARREL** zelf kunt monteren.

De **FIREBARREL set bestaat uit :**

- Frontplaat met deur voorzien van RVS luchttoevoer
- Sluitring voor achter de frontplaat
- 2 sets poten
- Flens voor kachelpijp
- Bovenring voor de flens
- 48 boutjes met moeren

Wat heeft u nog meer nodig?

- Een metalen vat van 50 tot 200 liter
- Een kachelpijp met een doorsnede van 15 cm, de hoogte is naar eigen inzicht te bepalen.

Gereedschap

- Boormachine
- Slijptol en/of decoupeerzaag
- Ring- of steeksleutel 10 mm

De handige “doe het zelfver” heeft de **FIREBARREL** in 2 uur brandend.

Wat maakt een **FIREBARREL zo uniek?**

Elke **FIREBARREL** is uniek. U bepaald immers zelf waar de frontplaat en de kachelpijp in het vat gemonteerd worden. Met de robuuste en stoere uitstraling van de frontplaat zal uw **FIREBARREL** het gloeiende middelpunt van een gezellig samenkomen zijn.

Voeg daar aan toe de RVS luchttoevoer waardoor u verzekend bent van een jarenlang zorgeloze werking van de luchttoevoer. Het kijkglas in de deur van de frontplaat maakt van uw **FIREBARREL** een eyecatcher van de eerste orde.

Wij wensen u veel stookplezier met uw nieuwe **FIREBARREL**.

Het **FIREBARREL** team

LET OP : ZORG DAT IN HET TE GEBRUIKEN VAT GEEN BRANDBARE VLOEISTOFFEN MEER AANWEZIG ZIJN TIJDENS HET BOREN EN/OF SLIJPEN! DIT OM BRAND TE VOORKOMEN.



Bepaal rondom het hele vat het midden.

Deze maat heeft u nodig om voor de deur, pootjes en het rookkanaal de juiste plaatst te bepalen.



Plaats de sluitring van de frontplaat in het midden van het vat en boor alle gaten.

TIP: boor eerst 2 gaten tegenover elkaar en plaats hier een bout in zodat de sluitring niet kan verschuiven.



Teken de binnenkant van de sluitring af en verwijder de afgetekende delen met een slijptol



... of decoupeerzaag.



Via het gat van de frontplaat kunt u de poten aan de voorkant van het vat bevestigen.

De poten aan de achterkant van het vat monteren we later via het gat van het rookkanaal.



Omdat de sluitring niet door de gemaakte gaten past slijpt of zaagt u het tussenstuk tussen de 2 gaten door.



Plaats nu het deur element aan de voorkant van het vat en bevestig deze samen met de achterplaat in het vat door het plaatsen van alle bouten en moeren.



Zet het vat op de voorpootjes en teken aan de achterkant van het vat het gat en de bevestigingsgaten van het rookkanaal af.

Verwijder met de decoupeerzaag het gat voor het rookkanaal en boor de gaten voor de ring.



Plaats de binnenplaat en de ring in het gat voor het rookkanaal en bevestig deze met de lange bouten in de "nok" van het vat. Op deze manier trekt u de binnenplaat, vat en bovenring samen.

Bevestig daarna de overige bouten en moeren.



Plaats het 2e paar poten via het rookkanaal aan de achterkant van het vat.



Plaats de kachelpijp en uw **FIREBARREL** is klaar voor gebruik.

Veel stookplezier met uw **FIREBARREL**!